



NL

1. Hef de auto uit de veren en verwijder de wielen.
2. Ondersteun de onderste draagarmen.
3. Demonteer de onderste schokbrekerbouten 1 en de draagarmbevestigingsbouten 2, zie figuur 4 en 5.
4. Laat de draagarmen zakken en verwijder de veer.
5. Plaats de veerschotel B in het gat in de draagarm.
6. Plaats de hulpveer C en de veerschotel A in de hoofdveer.
7. Monteer de hulpveer C samen met de hoofdveer en bovenste veerschotel A. Let daarbij op dat het gat in de bovenste veerschotel A om de bout valt, zie figuur 2 en 3.
8. Monteer de draagarm en schokbreker bouten.
9. Monteer de wielen.
10. Stel de koplamphoogte af.

GB

1. Jack up the car and remove the wheels.
2. Support the bottom supporting arms.
3. Disassemble the bottom shock absorber bolts 1 and the supporting arm bolts 2. See figures 4 and 5.
4. Lower the supporting arms and remove the spring.
5. Place spring cup B in the hole of the supporting arm.
6. Place auxiliary spring C and spring cup A in the main spring.
7. Assemble auxiliary spring C with the main spring and top spring cup A. Take care that the hole in the top spring cup A fits around the bolt. See figures 2 and 3.
8. Assemble the supporting arm and shock absorber bolts.
9. Assemble the wheels.
10. Adjust the headlights.

D

1. Heben Sie das Auto aus den Federn und entfernen Sie die Räder.
2. Unterstützen Sie die untersten Tragarme.
3. Demontieren Sie die untersten Stoßdämpferbolzen 1 und die Tragarmbefestigungsbolzen 2, siehe Abbildung 4 und 5.
4. Lassen Sie die Tragarme sinken und entfernen Sie die Feder.
5. Setzen Sie den Federteller B in das Loch im Tragarm.
6. Setzen Sie die Hilfsfeder C und den Federteller A in die Hauptfeder.
7. Montieren Sie die Hilfsfeder C zusammen mit der Hauptfeder und dem obersten Federteller A. Achten Sie dabei darauf, dass das Loch im obersten Federteller A um den Bolzen fällt, siehe Abbildung 2 und 3.
8. Montieren Sie die Tragarm- und Stoßdämpferbolzen.
9. Montieren Sie die Räder.
10. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe ein.