



NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los.
2. Maak de bevestiging van de kabels van de ABS-sensoren aan de achteras los i.v.m. het uit de veren heffen van de auto.
3. Hef de auto uit de veren en demonteer de hoofdveer.
4. Zet de rubberen schotel over op de M.A.D. veer.
5. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer.
6. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen.
7. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Disconnect shockabsorbers at the lower end.
2. Disconnect the wires to the ABS sensors to prevent damage during jacking up the car.
3. Jack up the car and remove the mainspring.
4. Put the rubber springseat on the M.A.D. spring.
5. Fit the M.A.D. spring.
6. Fit the shockabsorber and put the car on the wheels
7. Readjust the headbeams.

D

1. Stoßdämpfer am unteren Ende Lösen.
2. Demontieren Sie die Befestigung von die Kabel von die ABS Sensoren an der Hinterachse, um Schaden zu verhüten.
3. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie den Hauptfeder.
4. Setzen Sie der Gummi Federsitz auf der M.A.D. Feder.
5. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
6. Stoßdämpfer Montieren und fahrzeug auf die Räder stellen.
7. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Démontez les amortisseurs côté inférieur.
2. Détachez les câbles des senseurs ABS de l'essieu arrière pour éviter qu'ils ne s'abîment lorsque vous soulèverez le véhicule.
3. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal.
4. Placez le méglat en caoutchouc sur le ressort M.A.D.
5. Montez le ressort principal M.A.D.
6. Montez l' amortisseur. Replacez le véhicule sur ses roues.
7. Réajustez la hauteur des phares.

S

1. Demontera loss stötdamparens nedre fäste.
2. Lossa wiren till ABS-sensorerna, för att undvika skador när bilen hissa upp.
3. Hissa upp bilen tills hjulen hänger fritt och ta bort huvudfjädrän.
4. Montera det övre gummit i det M.A.D. huvudfjädrana.
5. Montera M.A.D. fjädern.
6. Sätt fast stötdamparens, släpp ner bilen pähjulen.
7. Justera om stralkastrana.

E

1. Suelte los amortiguadores por la parte inferior.
2. Suelte la fijación de los cables de los sensores ABS del eje trasero para poder levantar el coche de sus muelles.
3. Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal.
4. Coloque el asiento de caucho sobre el muelle M.A.D.
5. Monte el nuevo muelle M.A.D.
6. Fije el perno inferior del amortiguador, ponga elcoche sobre las ruedas.
7. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.

